

FIBARO Swipe

Bryter og scenecontroller

Varenr: 4512345

Fibaro Swipe er en batteridrevet bevegelseskontroll som lar deg kontrollere enheter via Z-Wave-nettverket ved å bruke håndbevegelser. Sveip hånden din opp, ned, til venstre eller til høyre foran displayet, gjør sirkulære bevegelser eller bruk sekvenser av bevegelser for å få full og intuitiv kontroll over ditt smarthus.

FIBARO

Fibaro Swipe glir enkelt inn i de fleste interiør, siden den ligner en bilderamme. Du kan sette inn ditt favorittfoto (papirbilde) i rammen, uten at dette går ut over funksjonaliteten.

Fibaro Swipe er utstyrt med et lydsignal som bekrefter at bevegelsene eller andre handlinger er oppfattet av enheten.

Den bevegelsesstyrte menyen gjør det mulig å legge til, fjerne eller nullstille enheten uten å demontere den.

1 781,25

KJØP



8 på lager

FUNKSJONER OG TEKNISKE DATA

ANNET

TILBEHØR

ALTERNATIVER

NEDLASTINGER OG LENKER

FUNKSJONER OG TEKNISKE DATA

FUNKSJONER

- Bryter og scenecontroller
- Aktiveres med bevegelse
- Bevegelser og handlinger bekreftes med lydsignal og kan angis i tillegg til den innebygde LED-dioden
- Batteri eller strøm. Når den er koblet til en ekstern strømtilførsel fungerer batteriet som en backupløsning ved strømbrudd
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
- Firmware oppdatering (OTA)

TEKNISKE DATA

Protokoll Z-Wave, 868,4 MHz

Spenning Batterier og/eller 5V DC strømtilførsel (Micro-USB)

Batteritype 4 x 1.5V AA

Størrelse (LxBxH) 178 x 130 x 29mm

Type FGGC-001 ZW5

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

GARANTI

2 år

ANNET

TILBEHØR

ALTERNATIVER

NEDLASTINGER OG LENKER

PRODUSENTENS NETTSIDER

PRODUSENTENS SUPPORT SIDER

FDV-DOKUMENTASJON

